

EC F/W Update (DOS) SOP Ver1.5

History:

2016/04/21	Ver1.5 修正注意事項
2014/11/11	Ver1.4 加入注意事項
2014/09/10	Ver1.3 加入注意事項
2014/5/14	Ver1.2 取消 title Project Name
2012/11/7	Ver1.1 Added PS: 建議另可建立 USB 碟 AUTOEXEC.BAT 自動執行檔，開機後自動執 ECflash 更新
2012/11/6	Ver1.0 Initial Version.

Update EC 步驟：

1. 插上 AC 後開機
2. 進入 DOS
3. 執行 ECflash.bat，系統開始 flash EC
4. Flash 結束後系統將自動關機
5. 需做一次 AC 插拔後再開機

注意事項:

1. Update EC 過程中禁止按壓 K/B、Mouse、AC 插拔...等不當操作動作。
2. Update EC 需遵行各項步驟方為完整流程，過程中因 EC 無法管控，外在現象屬正常，如 LED....等狀態。
3. 若 Flash 過程系統當機時，EC 會再約 15 秒後清除內部 ROM，然後自動關機，請移除 AC Adapter 再插入，EC 會再次執行 Auto load 功能。
4. AC 插拔請間隔 3 秒以上。(此秒數依據不同機種會有所不同)

PS: 建議另可建立 USB 碟 AUTOEXEC.BAT 自動執行檔，開機後自動執 ECflash 更新