

EC F/W Update(UEFI) SOP Ver1.4

History:

2016/04/21	Ver1.4 修正注意事項
2014/05/14	Ver1.3 取消 Title Project Name，新增 UEFI SHELL 模式 64Bit 下，標準 EC 更新規範.
2014/03/27	Ver1.2 新建 UEFI SHELL 模式 32Bit 下，標準 EC 更新規範.
2013/12/19	Ver1.1

Update EC 步驟：

1. 關機拔插上 AC 後開機.
2. 進入 UEFI SHELL.
3. 64Bit 系統執行 ECflash.NSH，32Bit 系統執行 ECflashX86.NSH，系統開始 flash EC
4. Flash 結束後系統將自動關機
5. 需做一次 AC 插拔後再開機

注意事項:

1. Update EC 過程中禁止按壓 K/B、Mouse、AC 插拔...等不當操作動作。
2. Update EC 需遵行各項步驟方為完整流程，過程中因 EC 無法管控，外在現象屬正常，如 LED....等狀態。
3. 若 Flash 過程系統當機時，EC 會再約 15 秒後清除內部 ROM，然後自動關機，請移除 AC Adapter 再插入，EC 會再次執行 Auto load 功能。
4. AC 插拔請間隔 3 秒以上。(此秒數依據不同機種會有所不同)。

PS: 建議另可建立 USB 碟\EFI\BOOT\StartUp.NSH 自動執行檔，開機後自動執 ECflash 更新。