

Flash du BIOS

Table des matières

Prérequis :	1
Marche à suivre (avec shell.efi) :	2
Accéder au fichiers de la clé USB	2
Mise à jour EC :	4
Mise à jour BIOS	5
Marche à suivre (en bootant sur la clé) :	7
Accéder au fichiers de la clé USB.	7
Mise à jour EC :	9
Mise à jour BIOS	9
Flashage bios NUC	11

Prérequis :

Clé USB formatée en **FAT32** avec le contenu du dossier du bios correspondant à la machine voulue.

Marche à suivre (avec shell.efi) :

Accéder au fichiers de la clé USB

Démarrer la machine avec la clé connectée, et appuyer sur F2 pour accéder au menu du bios.

Aptio Setup Utility – Copyright Main Advanced Security Boot Exit	(C)	2017	America
Save Changes and Reset Exit Discarding Changes Load Setup Defaults Discard Changes Save Changed			
Boot Override UEFI: General UDisk 5.00			
Launch EFI Shell from filesystem device			

Choisir 'Launch EFI Shell...'

Nous obtenons ceci :



Il faut accéder a notre clé USB, généralement fs0 (Removable BlockDevice), avec la commande :

fs0:

Note : *le* [:] *se trouve sur la touche* [*é*] (*disposition clavier us*)



La commande <dir> permet de lister le contenu de la clé.



Mise à jour EC :

Se déplacer dans le dossier '...EC...' avec la commande <cd>

La commande <dir> permet de lister les fichiers présents

00/ 04/21/16 09/08/17 01/16/18 04/28/15 09/08/17 09/08/17 09/08/17	f: fs1:) 02:22p 02:22p 25a 25a 01:23a 01:23a 01:23a 04:30p 01:01a 07:27a 07:25a 07:25a	<pre>>.01c> dir N130WU_EC_: <dir> <dir> <dir></dir></dir></dir></pre>	1.05.01c 4,096 0 35,315 186,049 182,990 34 4,096 35,622 37 131,072 32,576	EC Auto Load EC FW Update EC FW Update ECFLASH.BAT ECWinFlash ELASH15.EXE ECFlash.NSH eN130WU.01c uEcFlash64_15	SOP 1.0.pdf SOP Ver1.4(UEFI S SOP Ver1.5(DOS).p SOP Ver1.5(DOS).p	HELL). ∃f
06/09/15 8 3	06:14a File(s) Dir(s)	603,69	32,576 95 bytes	uEcFlash64_15	0609.efi	
fs1:\N130WU	_EC_1.05	5.01c> EcFla	ash.NSH_			

Exécuter le fichier EcFlash.NSH

Redémarrer l'ordinateur

Mise à jour BIOS

Ici il faut aller dans le dossier '..._BIOS_...' avec la commande cd :

cd N2x0WU_BIOS1.05.05_Why

Puis réutiliser la commande <dir> pour lister le contenu du dossier.

Il est aussi possible qu'il n'y ai pas de dossier, et que tous les fichiers soient au même endroit,

Commencer par le fichier de type meset, s'il existe (P775DM3).

10	00.004	390	FlashMeWinX86.bat
/17	11:24a	8,037	fparts.txt
/16	02:25p	4,106,720	fpt.efi
/16	11:51p	1,680,154	fpt.exe
/16	02:28p	2,874,656	fptw.exe
/16	02:28p	3,259,680	fptw64.exe
16	02:27p	65,536	idrvdll.DLL
5/16	02:28p	61,952	idrvd1132e.DLL
5/09	08:58a	8,991	Meset.EXE
8/13	02:50p	9,920	MeSet64.efi
5/15	05:33a	1,536	MeSetX64.efi
2/17	05:59a	8,388,608	P7xxDM3.BIN
2/17	05:59a	5,242,880	P7xxDM3.rom
5/16	02:27p	118,784	pmxdll.DLL
5/16	02:28p	114,176	pmxd1132e.DLL
2/11	08:29a	9,216	WCHKSUM.exe
3/14	07:54a	2,212,864	WMeset.exe
		3	ues.txt

Ici choisir le fichier MeSetX64.efi

Exécuter ce fichier en écrivant sons nom dans le terminal, puis valider avec la touche 'Enter'.

Le PC va redémarrer, et les ventilateurs tourner fort.

Aller dans le bios avec la touche 'F2', et recommencer les étapes précédentes, pour arriver à la clé USB.

Cette fois nous cherchons un fichier de type flashme.nsh ou flash.nsh.

			a second s
10/30/17	06:36a	405.104	AfuEfix64 efi
11/01/17	02:24a	672	CkMF.nsh
10/30/17	06:36a	16,352	CkMEver.efi
10/30/17	06:36a	19	EOLTEST.NSH
12/11/17	11:11a	1,084	FLASH.nsh
11/01/17	03:38a	275	FLASHME.nsh
09/26/17	02:28p	11,708	FPARTS.TXT
09/26/17	02:28p	3,260,560	FPTW64.exe
11/01/17	03:38a	86	FlashWinX64.bat
09/26/17	02:28p	4,108,736	Fpt.efi
10/30/17	06:36a	12,263	GMSDM.exe
10/00/47	00.00-		

Nous avons trouvé le fichier FLASHME.nsh

Flasher le bios avec la commande :

FLASHME.nsh ou FLASH.nsh s'il n'y a pas de fichier flashme



Laisser faire le programme

FLASH.nsh> set BIDSROM N2×0WU.BIN FLASH.nsh> if '' == '' then FLASH.nsh> goto flash FLASH.nsh> if not exist N2×0WU.BIN then FLASH.nsh> if exist msdm.bin then FLASH.nsh> GMsdmx64.efi Search MSDM TableNot Found FLASH.nsh> afuefix64 N2×0WU.BIN /p /b /n +	
FLASH.nsh> if '' == '' then FLASH.nsh> goto flash FLASH.nsh> if not exist N2xOWU.BIN then FLASH.nsh> if exist msdm.bin then FLASH.nsh> GMsdmx64.efi Search MSDM TableNot Found FLASH.nsh> afuefix64 N2xOWU.BIN /p /b /n 	FLASH.nsh> set BIOSROM N2x0WU.BIN
FLASH.nsh> goto flash FLASH.nsh> if not exist N2xOWU.BIN then FLASH.nsh> if exist msdm.bin then FLASH.nsh> GMsdmx64.efi Search MSDM TableNot Found FLASH.nsh> afuefix64 N2xOWU.BIN /p /b /n +	FLASH.nsh> if '' == '' then
FLASH.nsh> if not exist N2xOWU.BIN then FLASH.nsh> if exist msdm.bin then FLASH.nsh> GMsdmx64.efi Search MSDM TableNot Found FLASH.nsh> afuefix64 N2xOWU.BIN /p /b /n +	FLASH.nsh> goto flash
FLASH.nsh> if exist msdm.bin then FLASH.nsh> GMsdmx64.efi Search MSDM TableNot Found FLASH.nsh> afuefix64 N2xOWU.BIN /p /b /n +	FLASH.nsh> if not exist N2x0WU.BIN then
FLASH.nsh> GMsdmx64.efi Search MSDM TableNot Found FLASH.nsh> afuefix64 N2xOWU.BIN /p /b /n +	FLASH.nsh> if exist msdm.bin then
Search MSDM TableNot Found FLASH.nsh> afuefix64 N2xOWU.BIN /p /b /n 	FLASH.nsh> GMsdmx64.efi
FLASH.nsh> afuefix64 N2xOWU.BIN /p /b /n AMI Firmware Update Utility v5.07.01 Copyright (C)2014 American Megatrends Inc. All Rights Reading flash done Secure Flash enabled, recalculate ROM size with signature - FFS checksums ok Loading capsule to secure memory buffer done _Erasing Boot Block 0x0050B000 (55%)	Search MSDM TableNot Found
AMI Firmware Update Utility v5.07.01 Copyright (C)2014 American Megatrends Inc. All Rights Reading flash done Secure Flash enabled, recalculate ROM size with signature - FFS checksums ok Loading capsule to secure memory buffer done _Frasing Boot Block 0x00508000 (55%)	FLASH.nsh> afuefix64 N2x0WU.BIN /p /b /n
AMI Firmware Update Utility v5.07.01 Copyright (C)2014 American Megatrends Inc. All Rights Reading flash done Secure Flash enabled, recalculate ROM size with signature - FFS checksums ok Loading capsule to secure memory buffer done _Frasing Boot Block 0x00508000 (55%)	+
Reading flashdone Secure Flash enabled, recalculate ROM size with signature – FFS checksums ok Loading capsule to secure memory buffer done _Erasing Boot Block 0x00508000 (55%)	AMI Firmware Update Utility v5.07.01 Copyright (C)2014 American Megatrends Inc. All Rights
	Reading flash done Secure Flash enabled, recalculate ROM size with signature – FFS checksums ok Loading capsule to secure memory buffer done _Erasing Boot Block 0x00508000 (55%)

BIOS en train d'être flashé

Une fois terminé le PC s'éteint sans afficher aucun message.

Marche à suivre (en bootant sur la clé) :

Accéder au fichiers de la clé USB

Démarrer la machine avec la clé connectée, et appuyer sur F7 pour accéder au menu de boot.

Choisir sa clé dans la liste et valider avec la touche [Enter].







Aller sur le disque C en tapant : 'c :' et valider avec la touche [Enter]

la commande DIR permet de lister le contenu du répertoire.

:\>c:				
: Ndir				
llaluna i	m dentere O		HOFORM	
volume 1	n arive C	IS BIUS	WZ53EU	
Volume S	erial Numb	ber is 5B	40-B023	
Director	y of C:N			
ALL		INTRA	12-11-2014	0.12
FC		(DIN/	16-11-6014	3.14
		<nik></nik>	11-14-2014	11:51
TRASH-~1		<dir></dir>	11-24-2014	4:46
TRASH-~2		<dir></dir>	03-08-2018	10:46
MENU	C32	56.164	11-14-2014	12:22
SYSLINUX	CFG	145	11-14-2014	12:22
UBNINIT	1.	474.560	11-14-2014	12:22m
UBNKERN	-,	26.149	11-14-2014	12:22n
	4 file(s)	1 5	57 AAQ hutos	
	A dis(a)	7.40	A Mana L.	-
	4 uirts)	7,49	a nega bytes	Iree

Mise à jour EC :

Se déplacer dans le dossier '...EC...' avec la commande cd EC



Exécuter le fichier ECFLASH.BAT

Director	y of	C:\EC	
AFUDOS	EXE	21	31,056
ECFLHSH ECW2XEU3	BHT 01	4, 19	38 14,304
KEHUME 1	1XT 4 fil	e(s)	327
C:\EC>ECI	Z alr FLASH.	ISJ BAT_	7,4

Redémarrer l'ordinateur

Mise à jour BIOS

Répéter la procédure d'accès à la clé, puis aller dans le dossier ALL avec la commande cd ALL



LTH2HWE	BAT			
FPARTS	TXT			
FPT	EXE	6		
GMSDM	EXE			
MESET	EXE			
OAIDDOS	EXE			
README	TXT			
W240EU	6M	6.29		
MCHKSUM	EXE			
11 file(s)				
2 dir(s)				
L:\ALL>MESET.EXE_				

Commencer par exécuter le fichier MESET.EXE. L'ordinateur va redémarrer, puis revenir sur la clé comme précédemment, puis exécuter le fichier FLASHME.BAT.

Une fois terminé le PC s'éteint sans afficher aucun message.

Flashage bios NUC

- Créer une clé usb formatée en FAT32 avec le fichier nuc.bio
- Démarrer sur le menu de flashage en pressant sur la touche [F7], puis choisir sa clé usb (ici TF10).



- Sélectionner le fichier nuc.bio, et valider avec la touche [enter].



Accepter avec la touche [9]



Une fois terminé le NUC redémarre avec le logo why !